



Famiglia Di Prodotti

Laser Lite

Protezione altamente visibile



Codici prodotto &

Codici prodotto



1015911

Laser Lite Inserti auricolari monouso (senza cordoncino)
SNR 35. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero servizio



3301106

Laser Lite - con cordoncino
SNR 35



3301105

Laser Lite - senza cordoncino
SNR 35



1013047

Laser Lite - ricarica inserti senza cordoncino per Leight Source 400
SNR 35



3301271

Laser Lite - Ricarica inserti senza cordoncino per Leight Source 500
SNR 35

Panoramica

Punti di forza

- Grazie ai colori brillanti, la protezione è altamente visibile
- La schiuma di poliuretano autoregolante si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo
- Forma sagomata a T per facilità di inserimento
- Schiuma poliuretana a cellule chiuse, liscia e resistente allo sporco, per una maggiore igiene

Laser Lite

- Disponibili nelle versioni con cordoncino in cotone e/o confezionamento in sacchetti di carta per le industrie di trasformazione [lavorazione della carta]
- Le ricariche per dispenser Leight Source 400 e Leight Source 500 consentono di ottimizzare tempo, rifiuti e spazio

Raccomandazioni / settore industriale

- Agricoltura • Industria chimica • Edilizia • Protezione antincendio • Silvicoltura
- Amministrazioni locali • Pubblica sicurezza • Produzione • Settore Medico • Forze Armate
- Settore minerario • Municipalizzate • Oil & Gas • Settore farmaceutico • Metallurgico e Siderurgico
- Trasporti • Azienda di servizi pubblici • Saldatura

Rischi

- Rumore

Normative

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:1993 - EU Standards
- EN-24869-1:1993 - EU Standards

Marchi storici

Howard Leight

Specifiche

Colore

- Magenta/giallo

Forma

- Forma a T

Materiale

- Schiuma di poliuretano

Confezionamenti disponibili:

- Polybag • Bustina di carta • Ricarica per dispenser Leight Source 400 o Leight Source 500

Con cordoncino staccabile

- Senza cordoncino • Polycord • Cordoncino in cotone

SNR

- 35

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- EC Certification Number – 951095
- EC Attestation Number – 9503632
- Laboratory – B.G.I.A.

Letteratura e documenti

Instruction Manual - Laser Lite (global)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986713/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - IT

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19801/1033.aspx

Training & utilizzo corretto

1. Con le mani pulite, arrotolare l'intero inserto auricolare fino a ottenere un cilindro del diametro più ridotto possibile.
2. Portare la mano libera sopra la testa, tirare l'estremità superiore dell'orecchio verso l'alto e all'indietro e inserire l'inserto auricolare bene all'interno del condotto uditivo.
3. Bloccare in posizione per 30 - 40 secondi, fino a quando l'inserto auricolare si espande completamente nel condotto uditivo. L'inserto è correttamente indossato se non è visibile guardando frontalmente chi lo indossa
4. Corretto inserimento: se gli inserti auricolari non sembrano inseriti correttamente, estrarli e procedere ad un nuovo inserimento.
5. Rimozione: ruotare delicatamente l'inserto auricolare per estrarlo.
6. Verifica acustica: in un ambiente rumoroso, con gli inserti auricolari indossati, poggiare le mani sulle orecchie, e poi allontanarle. Gli inserti auricolari devono bloccare il rumore in modo che coprendo le orecchie con le mani non si percepisca una differenza di rumore significativa.

PRODOTTI CORRISPONDENTI